

BRF Pelaren

Snabbmanual till golvvärme i badrummet.

T2 NRG Golvvärmetermostat



Golvvärmens avstängd.

För att sätta på golvvärmens i läge **ON**. Tryck på **Den vita knappen** upp till i mitten.



Golvgivaren! Visas i högra hörnet i displayen.



Normal-läge OFF utan uppvärmning.

Befintlig inställning 17 grader C. För att sätta på värme i golvet tryck på **+ knappen** till önskat värde t.ex **20** grader. Avsluta med att trycka **OK** i mitten.

För att sänka värmen tryck på **- knappen** till önskat värde.



Uppvärmning. Vänster om **20 grader C** visas en grill vilket indikerar att värmen är på. Den släcks när temperaturen är uppnådd.